

SECCION VW

MODELOS VOLKSWAGEN

Contenido

Especificaciones de afinación	VW -3
Marcas de tiempo y ordenes de encendido	VW 3-4
Motores 4 Cils. enfriados por aire: 1500, 1600 CC.;	
4 Cils. enfriados por agua: 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 Lts.	VW 4-37
Motores VR-6 Cils. 2.8 Lts.	VW 38-42

Modelos:

- Sedan Carburado e Inyección
- Caribe
- Atlantic
- Corsar
- Pointer
- New Beetle
- Golf
- Jetta
- Combi Panel
- Derby
- Passat



VOLKSWAGEN



VOLKSWAGEN

Motores

4 cilindros opuestos enfriados por aire, 1500, 1600; 1600i, c.c.

4 cilindros en línea enfriados por agua 1600, 1700, 1800, 2000, c.c.

Motor VR6 - 2.8 Lts.

Modelos

Sedan 1600, 1600 i, Atlantic, Brasilia, Combi Panel, Caribe, Corsar, Golf, Jetta, Derby

Áfinación Especificaciones de

Arbol de Levas
Anillos

Bancadas
Bielas
Bomba de aceite

Cabeza
Camisas
Cigüeñal
Cilindros

Distribuidor
Distribución, correa de,
cadena de, sincronización
de; tensión de

Encendido electrónico
Enfriamiento sistema de;
Purga de
Especificaciones
generales de motor

Gasolina sistema de
Guías de válvula

A

B

C

D

E

G

Juntas colocación de

Lubricación sistema de

Marcas de tiempo,
ubicación de
Monoblock
Motor, despiece de
Múltiple: Admisión
Escape

Orden de encendido

Punterías (buzos)
Pernos
Pistones

Resortes (de válvulas)

Torques

Válvulas
Especificaciones de
Disposición de

J

L

M

O

P

R

T


U

Especificaciones de Afinación para motores a gasolina


Volkswagen		No. DE CIL.		Cilindros		Encendido		Válvulas		Tiempo De Enc. (A.P.M.S.)		Marcha		% CO. EN MARCHA MINIMA (RPM)		JUNTAS CARBURADOR O KIT F.I.	
MOTOR-MODELO-AÑO				DESPLAZAMIENTO (LIT.)	PRESSION COMBUSTIBLE (Lb/pulg ²)	ORDEN DE ENCENDIDO	PLATINOS CALIB.	BUJIAS CALIB.	ADMIS.-ESCAPE PULG.			MANUAL	AUTOMATICO				
2.8 GOLF GTI, JETTA GLX, PASSAT	1994-99	VR6	2.8	51	1-5-3-6-2-4	ELECTRONICO	0.027	H	AUTOADJUSTABLE	SIN AJUSTE	0.7-0.4	-	KFI-9001				
2.0 PASSAT, JETTA, GOLF, NEW BEETLE	1993-99	4	2.0	43.5	1-3-4-2	ELECTRONICO	0.033	H	6°	SIN AJUSTE	0.7-0.4	-	KFI-9001				
1.8 CORSAR, CARIBE GT, GOLF, JETTA	1985-95	4	1.8	43.5	1-3-4-2	ELECTRONICO	0.027 ¹	H	6°	SIN AJUSTE	0.7-0.4	CR-928	CR-906				
COMBI, PANEL, DERBY	1977-85	4	1.7	3-5	1-3-4-2	0.015°	0.027 ²	FRIO .010-.018	0°	SIN AJUSTE 950	2.0-0.25	-	-				
1.7 CARIBE ATLANTIC																	
1600 COMBI PANEL (HASTA 1987) SEDAN	1973-92	4	1.6	3-5	1-4-3-2	0.015°	0.025	FRIO .006-.006	12.5°	900	1.0-0.25	CR-906	CR-906				
1600 SEDAN F.I.	1992-99	4	1.6i	43.5	1-4-3-2	ELECTRONICO	0.027	H	6° ¹	AUTOADJUSTABLE	0.7-0.4	KFI-9001	KFI-9001				
1.8 POINTER	1998-99	4	1.8	43.5	1-3-4-2	ELECTRONICO	0.040	H	69	SIN AJUSTE	0.7-0.4	-	-				
1.8 SEDAN	1968-73	4	1.5	3-5	1-4-3-2	0.015	0.027	0.006-0.006	7.5°	950	2.0-0.5	CR-802	CR-802				

Ubicación de marcas de tiempo y ordenes de encendido emisiones contaminantes

**Motores 1600, 1700 y 1800
enfriados por agua**



Motor enfriado por aire




**Marcas de tiempo en
motores 1600, 1700 y
1800 alta y baja
Únicamente en Caribe
Atlantic**


Marcas en motores 1800 baja y 1800 alta Corsar localizadas en la parte posterior del motor (puede llevar una y otra marca los dos modelos)
NOTA: Para checar el tiempo es indispensable una lámpara con avance




Marcas de Tiempo Volkswagen
enfriados por agua



O.E. 1-4-3-2
Motor enfriado por aire



VR6 - 2.8 Lts. O.E. 1-5-3-6-2-4



Enfriado por água


O.E. 1-3-4-2
Motor 1.8 Lts. 2.0 Lts.

O.E. 1-3-4-2
Motor 1.6, 1.7 Lts.


Volkswagen Motores 1600, 1700 y 1800

Enfriados por agua


Ubicación de marcas de tiempo



Marcas de tiempo en motores 1600, 1700 y 1800 alta y baja. Únicamente en Caribe y Atlantic.



Marcas de tiempo en motores 1800 baja y 1800 alta Corsar, localizadas en la parte posterior del motor (puede llevar una u otra marca en los dos modelos).



NOTA:

* Para checar el tiempo es indispensable una lámpara con avance.

Volkswagen Sedan 1600 C.C.

Ubicación de marcas de tiempo








Diagrama de los cables de ignición Modelo 1600

Volkswagen Sedan

Modelos 1200, 1500, 1600 c.c. Enfriados por Aire

Orden de encendido



Posición de la entrada del distribuidor con el pistón No. 1 en la posición P.M.S.

NOTA: Al instalar la flecha impulsora del distribuidor, inserte primero la rondana de ajuste para no dañar el engrane de bronce que da movimiento a la flecha del distribuidor, ya que ésta tiene una parte plana que le permite librar el engrane e introducirse hasta el fondo de su asiento.

Volkswagen Sedan 1600i

Sedan Inyección de Combustible


Motor

1600i

R.P.M.	830± 30
Contenido CO.	0.7± 0.4%
Tomado a cualquier altura S.N.M., antes del catalizador	
Orden de encendido	1-4-3-2
*Tiempo de encendido	6°± 1° APMS
Punternías	Hidráulicas

Para calibrar punternías utilice el siguiente método:

- 1) Calibrar siguiendo el orden de encendido, 1-4-3-2



- 2) Afloje la tuerca y el tornillo de la puntería
- 3) Apretar el tornillo con la presión de los dedos (al llegue)
- 4) En seguida, con el desarmador dele dos vueltas y media.
- 5) Apriete la tuerca

• Para poner a tiempo:

- 1) Motor a temperatura de operación (80°C)
- 2) Apagar el motor y desconectar el sensor de temperatura del motor, localizado en la cabeza izquierda entre el cilindro 3 y 4.
- 3) Conectar la lámpara de tiempo
- 4) Encender el motor y acelerarlo entre 1500 a 2000 R.P.M.
- 5) Checar el tiempo, debe de estar a 6° ± 1 A.P.M.S., de no ser así mueva el distribuidor.
- 6) Dejar funcionando el motor en raletí durante un minuto.
- 7) Apague el motor y conecte el sensor de temperatura (NTC-2)

Volkswagen Sedan 1600 i


Sedan Inyección de Combustible Juego de Juntas para F.I. KFI-9001

Motor	1600i
-------	-------


Bujías	0.028" - 0.033"
Torque bujías	15 N-m (11 Lbs.-pie)
Resistencia de cables (bujías)	6000 a 8000 Ω
Resistencia de la escobilla	1000 Ω
Resistencia de la tapa del distribuidor	0 a 3 Ω

Bobina:

- 1) Resistencia del devanado primario 0.5 a 0.9 Ω
Multimetro entre borne 1 y 3
- 2) Resistencia del devanado secundario 3000 a 4000 Ω
- 3) Comprobación del efecto HALL
Voltaje 10.5 - 12 volts (switch abierto) No detecta 11 volts, digiplus dañado;
falta de alimentación a la computadora (digiplus)



Bobina, comprobación



Comprobación del efecto HALL
10.5 a 11.2 volts.

Combustible:

Relay de la bomba de gasolina:

Se encuentra localizada detrás del tablero, a un costado de la caja de fusibles.
Al abrir el switch, se activa por dos segundos y se corta (si no se pone en marcha el motor).

El Sedan lleva una bomba para combustible en el tanque es biescalonada (dos bombas en una), con una presión de 2.5-3.0 bares.


Falla común, tubo de plástico verde del sensor de carga, cuando se «baja» el motor, tener cuidado de que no este doblado, roto u obstruido, otras fallas son en el arnes.

Volkswagen Sedan 1600 i

Sedan Inyección de Combustible

Filtro de combustible:

Localizado en la salpicadera trasera derecha, se debe cambiar cada 30,000 kms o antes si es necesario, al instalarlo observe su correcta instalación.



Regulador de presión

Las fallas que puede provocar un regulador de presión son:

- A) Alta presión en el riel de inyectores
 - 1.- Mayor consumo de combustible
 - 2.- Alta emisión de monóxido de carbono (emisiones contaminantes)
 - 3.- Marcha mínima inestable
 - 4.- Humo negro en el escape
 - 5.- El motor se apague por ahogamiento.
- B) Baja presión de combustible
 - 1.- Alta emisión de hidrocarburos (emisiones contaminantes)
 - 2.- Marcha mínima inestable
 - 3.- Pérdida de potencia
 - 4.- Cascabeleo
 - 5.- Que el motor se apague o no arranque por falta de combustible.

Las causas por lo cual existe una alta presión son:

- 1.- Regulador dañado
- 2.- Línea de retorno obstruida.